

PRAŽIČKA KÁVY SCR-305

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod a uschovajte ho.

1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Aby sa predišlo riziku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poraneniu, dodržujte nasledujúce zásady:

1. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod.
 2. Nedotýkajte sa horúcich povrchov ani výstupu horúceho vzduchu. Používajte rukoväť a ovládacie prvky. Počas prevádzky nikdy neotvárajte veko.
 3. Aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom, **neponárajte** napájací kábel ani zástrčku do vody.
 4. Deti, seniori a osoby bez skúseností môžu používať zariadenie **len pod dohľadom**.
 5. Po použití alebo pred čistením odpojte napájací kábel zo zásuvky a nechajte prístroj úplne vychladnúť.
 6. V prípade poruchy kontaktujte odborný servis. Neopravujte zariadenie sami.
 7. Nepoužívajte pražičku v exteriéri.
 8. Nedovoľte, aby kábel visel cez okraj stola alebo sa dotýkal horúceho povrchu.
 9. Nepokladajte prístroj na plynový alebo elektrický sporák ani do rúry.
 10. Zariadenie vypnite a odpojte zo siete, ak ho nepoužívate.
 11. Umiestnite pražičku na pevný, rovný povrch, aby bol zabezpečený voľný prístup vzduchu.
 12. Vyhnite sa kontaktu s pohyblivými časťami.
 13. Zariadenie je určené **výhradne na domáce použitie**.
 14. Pražička je určená **len na praženie kávových zŕn**.
 15. Nezakrývajte vetracie otvory a neumiestňujte predmety do otvorov v tele prístroja.
-

2. POUŽITIE A ÚDRŽBA

Aby sa predišlo poškodeniu sklenenej nádoby:

- Pražičku používajte **len na praženie kávy**.
- Neukladajte sklenenú nádobu na vlhký alebo studený povrch.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je sklenená nádoba prasknutá alebo uvoľnená.
- Nepoužívajte abrazívne prípravky alebo kovové drôtenky.
- Chráňte sklo pred nárazmi a prudkými zmenami teploty.
- Sklenenú nádobu nevyťahujte počas prevádzky.
- Napájaciú jednotku čistite suchou handričkou.

- Sklenenú nádobu čistite vlhkou handričkou až po úplnom vychladnutí a pred opätovným použitím ju nechajte vyschnúť.
-

3. VÝBER VHODNÉHO NAPÁJACIEHO KÁBLA

1. Použite čo najkratší kábel, aby ste predišli zakopnutiu alebo poškodeniu.
 2. Použitie predlžovacieho kábla je povolené.
-

4. PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Sklenenú nádobu utrite vlhkou handričkou zvnútra aj zvonku.
- Do vnútra pražičky **nelejte žiadnu tekutinu**.
- Základňu pražičky nikdy neponárajte do vody.

Kapacita praženia: **80 g zelených kávových zŕn** (postačuje na približne 11–13 šálok kávy).

5. HLAVNÉ FUNKCIE A OVLÁDACIE PRVKY

Ovládacie tlačidlá:

- **ON/OFF** – krátke stlačenie: chladenie / dlhé stlačenie (3 s): vypnutie
 - **ROAST** – začiatok praženia
 - **TIME+ / TIME-** – nastavenie času praženia
 - **COOL** – chladenie
-

6. POSTUP PRAŽENIA

1. Nasypte kávové zrná do sklenej nádoby.
2. Nasad'te zberač šupiek (pely) a otočením ho zafixujte.
3. Nasad'te kovový filter a veko.
4. Pripojte nádobu k základni a otočte pre zaistenie.
5. Stlačte **ON/OFF** pre zapnutie.
6. Stlačte **ROAST**, potom nastavte čas pomocou **TIME+ / TIME-** (3 s).
 - Odporúčaný čas: **5 – 9 minút**

- Po nastavení času začne prístroj automaticky pracovať.
 - Displej vždy zobrazuje čas o 6 minút dlhší (zahrnutý chladiaci režim).
7. Počas praženia môžete stlačiť **COOL** – ohrev sa zastaví, ventilátory pokračujú 6 minút.
 8. Po skončení praženia sa zobrazí „88“ a pražička sa zastaví.
 9. Pred vysypaním kávových zŕn počkajte, kým veko vychladne.
 10. **TIP:** Po pražení nechajte kávu odpočívať aspoň **3 hodiny**, ideálne 12–24 hodín.
-

7. UPOZORNENIA

1. Ak je nádoba príliš plná a zrná sa nehýbu, znížte množstvo.
 2. Pražičku počas praženia nevypínajte ani neodpájajte zo siete.
 - Ak je káva príliš tmavá, použite tlačidlo **COOL**.
 3. Pred každým použitím vyprázdnite zberač šupiek.
 4. Nedotýkajte sa horúcej nádoby.
 5. Chladiaci čas nie je možné upraviť.
 6. Núdzové zastavenie:
 - Stlačte **COOL** alebo **ON/OFF**, potom podržte **ON/OFF** 3 sek.
 - Pred odpojením zo zásuvky nechajte prístroj 1 minútu chladiť.
-

8. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Parameter	Hodnota
Napájanie	AC 220–240 V, 50/60 Hz alebo AC 110 V, 60 Hz
Menovitý príkon	1400 W
Odporúčaná dávka	80 g zelených zŕn
Maximálna dávka	100 g
Rozmery	37 × 21 × 19 cm
Hmotnosť	2320 g